


D06FN

Клапан понижения давления со сбалансированным седлом

Исполнение для низкого давления

СПЕЦИФИКАЦИЯ**Конструкция**

В состав клапана понижения давления входит:

- Корпус с отверстиями G 1/4" под манометр с обеих сторон
- Резьбовое соединение (версия В)
- Вставка клапана с диафрагмой и седлом клапана
- Фильтр тонкой очистки с ячейками сетки 0.16 мм
- Пружинный стакан со шкалой и ручкой настройки
- Колба фильтра
- Настроечная пружина
- Манометр не входит в комплект поставки (см. аксессуары)

Материалы

- Корпус из латуни, устойчивой к вымыванию цинка
- Резьбовые фиттинги из латуни
- Вставка клапана из высококачественного синтетического материала
- Сетка фильтра из нержавеющей стали
- Пружинный стакан с ручкой настройки и шкалой из высококачественного синтетического материала
- Колба фильтра из латуни
- Настроечная пружина из пружинной стали
- Диафрагма из армированного NBR
- Уплотнения из NBR

Применение

Клапаны понижения давления D06FN защищают установки питьевого и хозяйственного водоснабжения от чрезмерного давления воды в сети. В пределах своих спецификаций D06FN может использоваться для промышленных и коммерческих применений.

Установка клапана понижения давления предотвращает выход из строя оборудования вследствие превышения давления и уменьшает потребление воды.

При этом поддерживается постоянное установленное давление на выходе даже при значительных колебаниях входного давления. Снижение рабочего давления и поддержание его на постоянном уровне минимизирует шум потока воды в установке.

Особенности


- Выходное давление устанавливается ручкой настройки
- Установленное давление показывается на шкале настройки
- Настроечная пружина не вступает в контакт с водой
- Вставка клапана из высококачественного синтетического материала может полностью меняться
- Встроенный фильтр тонкой очистки
- Есть версии без соединительных фиттингов
- Легко модернизируется в комбинированный фильтр тонкой очистки
- Может оснащаться входным обратным клапаном
- Сбалансированное по давлению седло клапана - колебания входного давления не оказывают влияния на выходное давление

Диапазон применений

Среда	Вода, сжатый воздух, азот в рамках действующих стандартов
Рабочее давление	Максимум 25 бар
Выходное давление	Настраивается 0.5 - 2.0 бар
Заводская настройка	1.5 бара

Технические параметры

Рабочая температура	Макс. 70 °C
Минимальный перепад давления	1.0 бар
Соединительные размеры	1/2" - 2"



Принцип действия

Пружинные клапаны понижения давления работают по принципу выравнивания усилий. Усилие диафрагмы противодействует усилию настроенной пружины. Если выходное давление и, следовательно, усилие на диафрагму снижается вследствие водоразбора, то большее по величине усилие пружины вынуждает клапан открываться. При этом выходное давление возрастает до тех пор, пока сила упругости пружины не уравновесится усилием диафрагмы.


Входное давление не оказывает влияния на открытие или закрытие клапана, поэтому колебания входного давления не влияют на выходное давление. Таким образом, обеспечивается балансировка входного давления.

Опции

D06FN-... В = Резьбовые фиттинги, латунная колба до 70 °C
Специальные версии по запросу

Соединительный размер

Соединительный размер	R	$\frac{1}{2}$ "	$\frac{3}{4}$ "	1"	$1\frac{1}{4}$ "	$1\frac{1}{2}$ "	2"
Номинальный диаметр	DN	15	20	25	32	40	50
Масса	кг	1.4	1.6	2.4	2.8	4.4	5.6
Размеры	мм						
	L	140	160	180	200	225	255
	I	80	90	100	105	130	140
	H	148	148	185	185	210	210
	h	56	56	77	77	113	113
	D	73	73	83	83	102	102
Значение kvs	$\text{m}^3/\text{ч}$	2.4	3.1	7.6	9.1	12.6	12.0



Аксессуары

FN09S-AM Комплект модернизации HABEDO ®

Фильтр тонкой очистки для модернизации D06F в комбинированном фильтре тонкой очистки с обратной промывкой

M07M Манометр

Корпус 63 мм, подключение сзади G 1/4".
Диапазоны измерения: 0 - 4, 0 - 10, 0 - 16 бар
Пожалуйста, укажите при заказе верхнее значение давления

ZR06K Двойной ключ


Для демонтажа пружинного стакана и колбы фильтра

RV277 Входной обратный клапан

Соединение R1/2" - 2"

VST06 Соединительный комплект

A = с резьбовым подключением
B = с подключением под пайку

Пример установки

Соединительный размер R	$\frac{1}{2}$ "	$\frac{3}{4}$ "	1"	$1\frac{1}{4}$ "	$1\frac{1}{2}$ "	2"
Номинальный диаметр DN	15	20	25	32	40	50
W*	55	55	60	60	70	70

* Минимальное расстояние от оси трубопровода до стены

Инструкции по монтажу


- Устанавливайте D06FN в горизонтальном трубопроводе колбой вниз
- Установите отсечные клапаны
- Оборудование системы должно быть защищено предохранительным клапаном (установленным после клапана понижения давления).
- Установка должна быть защищена от замораживания и иметь удобный доступ
- Показания манометра должны быть хорошо видны
- Через прозрачную колбу фильтра можно визуально оценить степень его загрязнения
- Простое обслуживание и чистка
- Для применений, где требуется максимальная защита от грязи установите фильтр тонкой очистки перед клапаном понижения давления
- Рекомендуется выдерживать длину прямого участка после клапана равную пятикратному значению номинального размера (по DIN 1988, Часть 5)


Типичные применения

Клапаны понижения давления D06FN могут применяться в любых системах бытового водоснабжения. В пределах своих спецификаций D06FN может использоваться для промышленных и коммерческих применений.

Клапаны понижения давления D06FN устанавливаются:

- Если статическое давление превышает максимально допустимое значение для системы
- Если требуется обеспечить несколько зон давления (клапан понижения давления на каждом этаже здания)
- Если необходимо устранить колебания давления на входе системы
- Для обеспечения постоянства входного и выходного давления в системах с повысительными насосами

Диаграмма значений kvs



Запасные части для клапанов понижения давления D06FN

Описание	Номинальный размер	Код заказа
① Редукционная вставка в сборе для D06FN	$\frac{1}{2}'' + \frac{3}{4}''$ $1'' + 1\frac{1}{4}''$ $1\frac{1}{2}'' + 2''$	0900153 0900154 0900229
② Вставка клапана для D06FN (без фильтра)	$\frac{1}{2}'' + \frac{3}{4}''$ $1'' + 1\frac{1}{4}''$ $1\frac{1}{2}'' + 2''$	D06FNA-1/2 D06FNA-1B D06FNA-11/2
③ Комплект уплотнений (10 шт.)	$\frac{1}{2}''$ $\frac{3}{4}''$ $1''$ $1\frac{1}{4}''$ $1\frac{1}{2}''$ $2''$	0901443 0901444 0901445 0901446 0901447 0901448
④ Заглушка с уплотнением (5 шт.)	все	S06K-1/4
⑤ Сменная сетка фильтра для D06FN	$\frac{1}{2}'' + \frac{3}{4}''$ $1'' + 1\frac{1}{4}''$ $1\frac{1}{2}'' + 2''$	ES06F-1/2A ES06F-1B ES06F-11/2A
⑥ Уплотнительное кольцо колбы фильтра D06FN (10шт.)	$\frac{1}{2}'' + \frac{3}{4}''$ $1'' + 1\frac{1}{4}''$ $1\frac{1}{2}'' + 2''$	0901246 0901499 0901248
⑦ Латунная колба фильтра с уплотнением для D06FN	$\frac{1}{2}'' + \frac{3}{4}''$ $1'' + 1\frac{1}{4}''$ $1\frac{1}{2}'' + 2''$	SM06T-1/2 SM06T-1B SM06T-11/2